



# DİKKAT EVİNİZİ YAKMAYIN



<input checked="" type="checkbox"/> DUMAN DETEKTÖRÜ		
<input type="checkbox"/> Evinizdeki konumu doğru yerde mi?	<b>Hayır/Bilmiyorum:</b> Mutfak, yatak odası ve çamaşır makinesinin olduğu yerler öncelik taşımakta; mümkünse her odaya koyun.	Duman detektörü hayat kurtarır. Evde meydana gelen yangınlardaki ölümlerin yaklaşık 3'te 2'si, çalışmayan ya da olmayan duman detektörleri yüzündendir.
<input type="checkbox"/> Ayda bir kez test ediyor musunuz?	<b>Hayır:</b> Test düğmesine basarak, duman detektörünü ayda 1 defa test edin.	Duman detektörü arıza belirtisi göstermez. Düzgün çalışıklarından emin olmak için düzenli testler gereklidir.
<input type="checkbox"/> Bu yıl pilleri değiştirdiniz mi?	<b>Hayır:</b> Pilleri yılda en az 1 kez veya "cıldamaya" başlarsa daha erken değiştirin.	Piller bittiğinde duman detektörü çalmaz.
<input type="checkbox"/> Alarmların kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz?	<b>Hayır:</b> Duman detektörü 10 yılda bir değişmeli. Yaşından emin değilseniz değiştirin.	Duman detektörlerinin içindeki bileşenler zamanla yıpranabilir ve bu da çalışmalarını etkileyebilir.
<input checked="" type="checkbox"/> ANAHTAR VE PRİZLER		
<input type="checkbox"/> <b>Kokla:</b> Anahtar ve fişleriniz çalışırken yanık kokusu var mı?	<b>Evet:</b> Bu anahtarları ve prizleri usta bir elektrikçiye kontrol ettirin.	Yanlış çalışan anahtarlar veya prizler, yangın tehlikesine yol açabilecek güvenli olmayan bir duruma işaret etmektedir.
<input type="checkbox"/> <b>Dokun:</b> Herhangi bir anahtar veya priz yüzeyi sıcak mı?	<b>Evet:</b> Usta bir elektrikçi tarafından kontrol edilene kadar kullanmayın.	Alışılmadık derecede sıcak anahtar veya prizler, ters giden bir durumu gösterebilir.
<input type="checkbox"/> <b>Dinle:</b> Anahtar veya prizden cızırtı gibi bir ses geliyor mu?	<b>Evet:</b> Bu anahtarları ve prizleri usta bir elektrikçiye kontrol ettirin.	Bir anahtar veya prizden gelen olağandışı sesler, gevşek elektrik bağlantısı gibi güvenli olmayan bir duruma işaret etmektedir.
<input type="checkbox"/> <b>Bak:</b> Anahtar, priz ve fişte yanık izi, kararma var mı?	<b>Evet:</b> Usta bir elektrikçiye değiştirin, kendiniz yaparsanız elektriği kesmeden sakın çalışmayın.	Bu her an yangına sebep olacağını gösterir. Ayrıca izolasyon direnci de kayb olduğundan elektrik çarpabilir.
<input type="checkbox"/> Fiş prize rahat giriyor mu?	<b>Evet:</b> Prizdeki yuva gevşemiş, tamir ettirmeyin yenisi ile değiştirin.	Gevşek yuvada boşluk oluşur, zamanla ark yapar ve yangına sebep olur.
<input type="checkbox"/> Prizleriniz yuvasında sağlam duruyor mu?	<b>Hayır:</b> Yuvaya sağlam bir şekilde montaj yaptırın. Siz yaparsanız önce elektriği kesin.	Sarkan prizler çocukların oyun sahasıdır, hemen müdahale edilmelidir. Zamanla kablo gevşer, yuvasından çıkar ve kısa devreye neden olur.

